

2. 脉冲功能设置(P显示在LCD的左下角)

步骤	按键	编程
1	同时按 时 和 分 键2秒	进入脉冲设置
2	按住 时钟 键再按 时(分) 键	设置脉冲时间范围：1秒-99分59秒
3	同时按住 时钟 和 手动 键	确认脉冲时间范围
4	按 设定 键	设置第1组开，显示1-0N
5	按 时/分 键	设置开的时间
6	按 星期 键	设置星期，分别可选（周一至周日、周一至周六、周一至周五、同六至周日、周一二三、周四五六、周一三五、周二四六、周一、周二、周三、周四、周五、周六、周日）
7	重复步骤4-6	设置第2-18组开的时间
8	按 时钟 键	结束
9	同时按 时 和 分 键2秒	退出脉冲

*如果不需要18组脉冲，按**时钟**键结束

3. 倒计时功能设置(d显示在LCD的左下角)

步骤	按键	编程
1	同时按 设定 和 时钟 键2秒	进入倒计时设置
2	按住 时钟 键再按 时(分) 键	设置分/秒
3	按 手动 键	开始倒计时
4	按 设定 键	返回倒计时
5	同时按 设定 和 时钟 键2秒	退出

4. 自动校正时间设置(7d显示在LCD的左下角)

步骤	按键	编程
1	同时按 设定 和 手动 键	进入校正模式
2	按 星期 键	设置范围： -30秒至+30秒 (7天)
3	按 时钟 键	确定

5.定时

- 5.1 同时按**时钟**和**星期**键设置当前的星期。
- 5.2 同时按**时钟**键和**时/分**键设置当前的小时和分钟。
6. 检查时间：按**设定**键分别检查每组时间是否设置正确
按**手动**键取消或恢复当组设定的时间和星期
按**时钟**键完成检查和设置，然后显示时间界面
7. 按**星期**和**时**键3秒后定时器进入休眠模式。
8. 按**复位**键开启定时器，所有数据清零。

注意

1. 如果在30秒内没有进行任何操作，系统将自动返回时钟界面。
2. 如果负载电流超过定时器额定电流，请另外接交流接触器或大功率继电器，否则导致定时器触点损坏。
3. 为防止强电流下触电发热，产品用于电器和电源接触牢固。
4. 本开关进线只能接规定电压电源，切勿接到别的电源上，接错线的损坏不属质量问题。
5. 本开关应工作在无潮湿、腐蚀及重金属含量气体环境中，请勿沾染油或是水。



乐清万界电气科技有限公司

地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

电话：0577-25859303

邮箱：cnhke1@126.com

网址：http://www.hch8s.com